

$\mathbf{H}$	_

1	介绍
2	安全标识和警告
	2.1 本手册中使用的信号5
	2.2 仪器上的警示标识5
	2.3 安全建议5
3	操作信息
	3.1 操作控制
	3.2 执行测量9
	3.3 保存测量数据10
	3.4 从 PC 保存和访问测量数据12
	3.5 实时监测测量15
4	选项设置
	4.1 主菜单结构17
	4.2 记录仪 - PC连接19
	4.3 查看仪器设置19
	4.4 设置仪器20
5	校准
	5.1 大气压平衡
	5.2 压力校准
	5.3 校准范围检查26
	5.4 传感器校准26
	5.5 校准表29
6	附件
7	维护和故障检修
	7.1 维护
	7.2 仪器故障检修
8	安装
	8.1 安装传感器
	8.2 安装流通池
	8.3 样品管适配器(选件)
	8.4 安装 WinLog97 PC 程序
	8.5 连接
	8.6 安装完毕检查列表
	8.7 保存(不使用时)
9	性能规格
_	9.1 系统规格
	0.2 法行盾理 48

## 

### 1 介绍

### 有关本使用手册

该本使用手册中的信息经过仔细的核查,确认为正确。但是,对于本使用手册中可能包含的错误,哈希超纯分析不承担任何责任。由于手册中的错误或者忽略引起的直接、间接、特定、偶然、或者必然的损失,哈希超纯分析不承担责任。哈希超纯分析任何时候持有对本书及其描述的产品进行改善的权利,而无需通知或者承担义务。

### 本手册中的设备序列号

本使用手册适用于下列设备:

· 奥比斯菲亚 3655 型氧气分析仪;序列号 31673 或者大于此。

#### 供应范围

检查包括在运送范围内的安装硬件(根据运送货单列表)。

包括的设备有 :	零件号	备注			
指示仪器	3655/xxx	xxx=111 ,用于氧气测量			
1日小人品	3033/XXX	xxx=210,用于氢气测量			
传感器 传感器	31110A 或者	31110A和31120A 用于氧气测量			
マ心語	31120A 或者31230	31230 用于氢气测量			
流通池	32007D	Delrin 带一米长进样管			
WinLog97 PC 软件	32689	提供一张CD			
电池		2节2号碱性电池			
维护工具箱		零件号和目录请参阅附带的电化学			
华扩工 <del>具相</del>		(EC)传感器手册。			
合格证					
使用手册	3655 OM E0307.fm	英文			

### 该设备的指定用途

3655 记录仪是一个独立的设备齐全的便携式分析仪,它利用电化学(EC)传感器,测量氧气或者氢气的浓度。

### 通用的单位

单位	含义
ppm	百万分之一,质量比
ppb	十亿分之一,质量比
g/kg	克每千克
mg/l	毫克每升
%	百分比,质量比
cc/kg	立方厘米每千克
ml/l	毫升每升
v/v	体积比体积(比例)
% vbar	百分数每体积,参考大气压
% vext	百分数每体积,补偿样品压

### 术语和定义

术语	含义
Relative pressure (相对压力)	相对压力等于绝对压力减去大气压(这是常用的测量读数)
Absolute pressure (绝对压力)	绝对压力等于相对压力加上大气压。
Headspace (顶部空间)	封闭容器内的液体或者固体上的空隙体积。
Conductivity (电导率)	电阻率的倒数。
Resistivity(电阻率)	当一稳定的电流通过某主体或物质时产生的抵抗力。
Concentration (浓度)	在气相或者液相介质中某种物质的相对含量。

### 声明

- Dacron, Delrin, Tedlar, Tefzel, 和Viton是DuPont的注册商标.
- Halar是Ausimont U.S.A., Inc.的注册商标。
- Hastelloy是 Haynes International的注册商标。
- Kynar是The Pennwalt Corporation公司的注册商标。
- Monel是IMCO Alloys International, Inc.的注册商标。
- Saran是Dow Chemical Co.的注册商标。
- Swagelok是Swagelok Co.的注册商标。
- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation微软公司的注册商标。

### 2 安全标识和警告

### 2.1 手册中用到的标识

在有需要的地方,手册使用了下列标识和短文:



#### 警告

表示对人员或设备存在一种潜在的危险状态。

小心:

在操作仪器前需要了解的情况(需要做到的或者需要避免的事情)。

注意:

对于正确操作十分重要的必须了解的情况。

### 2.2 仪器上的警示标识

仔细阅读设备上所有的标签,否则可能会导致设备的损伤。



在对人员或设备存在潜在危险的地方贴有该标签,请参照指导手册和/ 或安全信息进行操作。



产品上标记了该符号时,表明需佩戴护眼设备。



产品上标记了该符号时,表明该处为接地保护位置。

#### 2.3 安全建议

为做到安全操作,请在拆箱、安装或操作仪器前务必认真阅读这些操作规程 和此处提到的需要特别注意的安全建议。

如果有必要进行维修或者调整,应当将传感器送回指定的奥比斯菲亚维修中心。

如果没有注意到危险警告,可能会导致严重的仪器或者人员伤害。



### 警告

根据安全标准,必须在仪器附近能够断开仪器电源。



### 警告

根据相关的当地法规,应当由专业的和授权在电气安装下工作的人员进行仪器安装。

## 

#### 3.1 操作控制

仪器的前面板有一个三位数字的的液晶显示屏(LCD),该液晶显示屏(LCD)右侧有一个标记以区分显示的是气体浓度还是温度。这个标记同时也根据仪器的类型标明其测量显示单位(ppm、ppb 或者%)。液晶显示屏右侧的标签上显示了厂家设置的测量单位。



图1:仪器前面板

除了前面板上的调节键,在仪器的顶端还有一个卸压安全阀开关(详见第 41 页上的图 30),在传感器校准时或者测量以%为单位的气相样品时,通过该卸压安全阀可以平衡压力。

面板键盘上的按键:



电源开关。打开或者关闭仪器。仪器以测量模式启动。



将仪器置于测量模式下。



用一个参考样品对记录仪进行校准。可以在 WinLog97 PC 程序中锁定这个按键。



将一个测量值保存在存储器中。



「打开液晶显示屏(LCD)的背景灯,持续约三分钟。



在测量模式下,在气体浓度和温度测量显示之间滚动选择;在保存数据或者查看存储器时,增加或者减小保存数;或者在校准期间设置一次校准。

按 **POWER** (电源) 开关键, 打开记录仪。当用户打开电源后, 仪器会简要的显示它的类型号, 接着就以测量模式启动。通过在打开电源的同时按照下列三个按键之一, 用户可以进入仪器的其它功能:



传感器校准——详细说明请参阅第26页的"校准"。



启动自动数据采集——详细说明请参阅第 10 页的"自动采集数据"。



启动查看存储器的保存数据——详细说明请参阅第 12 页的"查看保存的测量数据"。



显示程序认证信息。

一旦用户完成了在第 41 页 " 安装 " 定义的安装和启动程序,记录仪就能够独立地进行操作,可以作为一个便携式分析仪执行测量操作。用户可以通过 WinLog97 程序(在用户的个人电脑上)或者存储器查看模式(在仪器上)来保存这些测量数据,以供后续的分析使用。WinLog97 程序操作在本手册中相关的地方都有详细的介绍描述。

### 3.2 执行测量

系统校准后,用户就可以开始进行测量。将安装在顶部的入口与需测量的样品相连,通常是使用一个样品阀来进行连接。可以通过流通池顶部的不锈钢滚花捏手来调节样品流速。

最小流速、测量限值、以及不同膜的响应时间在附带的电化学传感器——维修和安装手册(EC Sensors - Maintenance & Installation Manual)中都有提供。

液晶显示器 (LCD)右侧有一个标记以区分显示的是气体浓度测量值还是温度测量值。这个标记同时也标出测量的显示单位(根据仪器类型分别显示 ppm、ppb 等)。通过按 Up/Down Arrow(向上/向下箭头)按键,可以在其它测量和温度测量之间进行切换。

按 Backlight (背景灯)按键可以打开液晶显示器 (LCD)的背景灯约三分钟。

#### a) 预调传感器

如果在进行测量读数前,用户对传感器进行了预调处理,那么就可以获得更快且更准确的第一个测量结果。

为进行预调,将流通池连接到一个方便的取样源,其氧气或者氢气含量等于或者低于预期的氧气或氢气含量。如果需要测量的样品充满了碳酸,那么应该使用一个碳酸饮料或者碳酸水对传感器进行预调。适度地打开流通池上的取样阀,使样品呈抛物线滴落。然后,打开仪器并观察液晶显示器(LCD),用户将会看到数值往下降。对应氧气而言,如果用户需要测量的样品浓度范围在0.1ppm之内,那么显示值降到这个水平只需要很短的时间,但是如果测量是ppb级的,则需要将传感器放在样品中约半个小时或者更多的时间,用户可以根据自己的经验确定所需的时间。一旦液晶显示器(LCD)显示了预期的氧气或者氢气水平,切断样品源。现在传感器预调完毕,可以进行测量了。

根据使用的频率,用户可以在一系列的测量之前进行传感器预调。

### 3.3 保存测量数据

记录仪可以保存 500 个气体测量数据,编号从0到499,同时记录了每次测量的当前日期和时间。用户可以根据下面的描述,手动或者自动获得这些信息。


在保存测量数据以前,用户应当确定仪器间隔时钟的日期和时间设置,详细说明请查阅第38页的"时间设置"。

#### a) 自动保存数据

### 注意:

当仪器用于自动保存测量数据时,除了POWER(电源)键外其它所有的按键都被禁用了。如果所有的500个测量数据都保存好后,仪器就会返回到正常的测量模式下,所有的按键又重新可以使用。

在开始自动测量保存前,首先要在 WinLog97 程序中的样品流速菜单中选择所需的样品流速。(详细说明请参阅第 20 页的"自动保存数据——设置取样间隔")



- 1) 关闭仪器(按 **POWER**(电源)键)
- 2) 在重新打开仪器的同时按住 STO (保存) 键。液晶显示器显示 Sto 信息约一秒钟。
- 3)显示正常的气体浓度测量数据约两分钟。
- 4)两分钟之后,仪器显示样品编号(从000 开始),然后气体浓度测量数据显示之后出现[---],表明正在保存测量数据。
  - 5) 仪器按照在 WinLog97 程序中取样速率菜单中指定的速率自动重复上述保存步骤。测量数据按照样品编号从000到499顺序进行保存。

#### 注意:

如果用户没有事先清除以前所保存的测量数据,那么现在进行的保存会自动覆盖先前的保存数据。

如果想要结束自动保存,需要在仪器处于正常的测量模式下关闭仪器(通过按 POWER(电源)键),而不是在仪器在自动保存数据的过程中关闭仪器。 无须按下 STO (保存)按键,再次打开电源(通过按 POWER (电源)键),仪器返回到测量模式。



### 警告


如果用户在仪器自动保存一个数据的过程中不小心关闭了仪器,中断了数据的自动保存,那么当用户在WinLog97程序中试图下载保存的数据时,会出现一个Windows Checksum Error(视窗检验和错误)信息,并且用户不能够查看测量数据。

如果发生上述情况,回到仪器并手动记录数据(按照"手动保存数据"中的指导进行),接下来用户就可以将原始测量数据传送到用户的个人电脑(PC)中。

### b) 手动保存数据

#### 注意:

如果已经将仪器设置为自动保存数据,用户就不能够首都报测量数据。




- 1)如果用户需要保存第一次的测量数据,按一次STO(保存)按键显示一个样品编号,默认的样品编号是000(第一次),或者是上次保存数据的内存地址,编号加1。
- 2)可以在三秒种之内按 Up/Down Arrow(向上/向下箭头)键增加 或者减小该样品编号。
- 3)如果用户不想保存该点的测量数据,只需等待五秒钟,显示屏会自动返回到测量模式下。用户也可以通过按 MEAS(测量)键退出手动保存程序。
- 4)在五秒钟之内,按住STO(保存) 键一秒钟,接下来仪器会显示一 个清除[---]信息,然后显示气体 浓度。
- 5)保存完该测量数据后,屏幕会显示[---]信息。
- 6) 重复上述步骤,保存更多的测量数据。

如果用户将第一个测量数据作为样品 001 保存后,仪器会自动增加下一个存储地址,并记为样品 002,可以通过按 Up/Down Arrow(向上/向下箭头)按键增加或者减小该样品编号。

#### 注意:

如果用户保存的数据编号与先前保存的测量数据编号相同 ,那么这个新的测量数据 就会覆盖先前所保存的数据。

### c) 查看保存的测量数据



- 1) 关闭仪器(按 **POWER**(电源) 键)
- 2)在重新打开仪器的同时按下 Up Arrow(向上箭头)按键,液晶显示屏(LCD)会显示一个保存的样品编号。
- 3)使用 Up Arrow(向上箭头)或者 Down Arrow(向下箭头)按键在所 有保存的测量数据编号之间滚动切 换。
- 4)如果需要查看某个样品编号的真实气体浓度测量数据,请按下 STO (保存)按键,液晶显示屏(LCD)即会显示该样品编号对应的保存数据。
- 5)按住STO(保存)键一秒钟,屏幕返回显示下一个编号,可以继续选择下一个编号或者查看保存数据。

如果需要返回测量模式,请关闭仪器并再次打开仪器,与此同时不用按其它任何按键,即可返回到测量模式下。

### 3.4 从 PC 保存和访问测量数据

如果用户已经进行了测量并将结果保存在记录仪中,用户需要将这些测量数据传送到 WinLog97 程序中,以便于查看、复制、保存和打印。有关 WinLog97 程序的更多信息请参 阅第 17 页的 " 选项设置 "。

### a)下载保存的数据

为了从记录仪中下载保存的测量结果传送到电脑(PC)中,需要在Logger(记录仪)菜单中选择DownLoad(下载)命令。图 2 是一个典型列表。



图2:下载保存的测量数据

DownLoad (下载)视窗显示一系列来自仪器保存的测量数据。该视窗显示五栏数据:

- · Sample,样品(样品编号)
- · Gas, 气体(被测量气体的浓度)
- · Date, 日期(测量日期)
- · Time, 时间(测量时间)
- · Sample Description,样品描述

在图 2 中的示例中,第一个样品的 Sample Description(样品描述)栏显示的是 Tank 1(贮水池 1),可以根据用户需要,按照下面描述的步骤修改样品描述中的内容。

#### b)修改样品描述

为了有助于辨认保存在记录仪中的不同样品点的编号,用户可以从 Logger (记录仪)菜单中选择 Sampling Point Description (样品点描述)命令,进入如图 3 所示的对话框。




图3:样品点描述

测量数据按照从 0 到 499 的次序保存(相应的样品描述分别为 Text0、Text1.....等),样品描述可以按照用户的需要进行修改。双击某个样品描述(或者点击 Modify(修改)),然后输入用户对该样品的描述,如上例所示,Tank 3(贮水池 3),样品描述输入完毕后选择 OK(完成)。

当用户关闭上述对话框时,所作的修改就会被保存,并且出现在**下一个**下载列表的Sample Description(样品描述)栏中,如果用户需要,可以对样品描述进行再次修改。

#### c)复制数据

如果需要将这些测量结果复制到视窗(Windows)的剪贴板上,进而可以将这些结果粘贴到电子数据表、文字处理程序或者其它的可以接收表格文本信息的视窗程序中,需要从Export(输出)菜单中选择Clipboard(剪贴板)命令。

#### d)保存数据

为将测量数据列表另存为文本(.txt)文件,进而能够被WinLog97程序调用或者作为文件输出到其它的视窗程序中,从File(文件)菜单中选择Save As(另存为)

命令,会出现一个对话框,输入由八个字母组成的文件名。(程序自动将.txt 作为文件的文件扩展名)。如果用户已经保存过这些文件,会出现变灰的文件名列表。与其它的视窗程序类似,可以通过使用 Direcotries(目录)和 Drives(驱动器)将文件保存到其它位置(例如,保存到 F 盘)。用户也可以自己输入需要保存的驱动器和目录名。

### e) 打印数据

为将测量数据列表放入列表模式并传送到视窗(Window)的打印机上,从File(文件)菜单中选择Print(打印)命令,程序会要求用户输入名称和作者信息,如图4所示。注意Date(日期)不能够修改,由操作系统确定。




图4:打印单信息

### f)删除保存的数据

通过 WinLog97 程序删除保存在记录仪中的所有数据,从 Logger(记录仪)菜单中选择 Clear Data(删除数据)命令,由于这个步骤将会删除仪器所有的保存数据,因此在执行删除命令之前会出现如图 5 所以的警告信息。





图5:删除保存的数据

选择 OK (是)进入下一个对话框,确认执行删除命令。

选择 Clear (删除)命令,开始执行仪器存储器删除操作。删除任务完成后会出现一个信息:Reset should be completed (需要进行重启)。

#### 注意:

用户也可以简单地让新的测量数据覆盖记录仪已保存的数据,达到与上述删除命令相同的目的。

### 3.5 实时监测测量

用户可以通过 WinLog97 程序中的 Monitoring (监测)菜单实时分析某个取样点。 为使用该监测表,必须将记录仪连接到用户的个人电脑(PC)上。

从 WinLog97 菜单中选择 Monitoring (监测), 会出现一个如图 6 所示的图表。




图6:实时监测测量

监测表显示 3655 型仪器正在测量的样品的气体浓度(蓝色) 温度(红色) 和压力(绿色) 监测表直接由来自仪器的测量数据进行更新,更新速率由在表右下脚的 TIMEBASE(基线)框设置的时间比例确定。

点击 TIMEBASE (基线)向上/向下标识符,可以改变表格分区的的时间比例。基线的每个分区 (1,2,……10)可以设置为代表 30 秒至 2½小时,提供 5 分钟至 25 小时的样品测量值连续显示。监测表的更新速率由所选的时间比例确定,选择时间比例,如第 15 页的表 1 " Chart Updating Rate (监测表更新速率)"所示。

表1: Chart Updating Rate (监测表更新速率)

Timebase (基线)	Updating Rate* (更新速率*)	Maximum Samples (10 divisions) (最大样品数(10个分区))
30 Seconds/Division (30秒钟/分区)	5 Seconds/Sample (5秒钟/样品)	60
1 Minute/Division (1分钟/分区)	5 Seconds/Sample (5秒钟/样品)	120
10 Minutes/Division (10分钟/分区)	5 Seconds/Sample (5秒钟/样品)	1,200
30 Minutes/Division (30分钟/分区)	9 Seconds/Sample (9秒钟/样品)	2,000
1 Hour/Division (1小时/分区)	18 Seconds/Sample (18秒钟/样品)	2,000
2.5 Hours/Division (2.5小时/分区)	45 Seconds/Sample (45秒钟/样品)	2,000
*收测丰的再新油家上	<b>促方数保油家无关</b> (连:	条阁第20页的"白动保方数据——设署

\*监测表的更新速率与保存数据速率无关 (请参阅第20页的" 自动保存数据——设置 取样间隔 " ). 点击右下脚的 Continuous (连续)框,激活或者禁止连续监测表。如果点中了该方框,监测表就会在显示完 10 个分区后继续显示测量值,先前的测量样品值就会在监测表中消失。如果没有选中 Continuous (连续)框,在显示完 10 个分区后监测表就会停止显示新的测量结果,接下来的测量数据就会丢失。

点击监测表右下脚每个测量变量(GAS(气体), TEMPERATURE(温度)和 PRESSURE(压力))的向上/向下标识符,改变监测表上的数值显示比例。通过选择监测表右侧的 On(打开)或者 Off(关闭)开关,可显示或者不显示每个测量变量。

如果在监测表中没有正确地显示用户的测量数据,请尝试使用一个更高或更低的显示数值比例或者基线。请在开始实时监测操作*之前*调整好这些比例因子。

在监测表的右下部也在连续的显示最新的样品 GAS ( 气体 ), TEMPERATURE ( 温度 ) 和 PRESSURE ( 压力 ) 数据。

使用监测表底部的按键可以控制实时监测。选择 Go(进行)清除监测表并开始实时监测显示,选择 Stop(停止)停止实时监测,选择 Copy(复制)将数据作为文本信息复制到视窗(Windows)剪贴板上,进而可以将这些结果从剪贴板上粘贴到任何其它的视窗(Windows)应用程序中,例如电子数据表或者文字处理程序等。不同时间比例下监测表可以复制的最大样品数请参阅第 15 页的"Chart Updating Rate(监测表更新速率)"。

最后,选择Close(关闭)关闭Monitoring(监测)窗口。

### 4 选项设置

WinLog97 程序是记录仪的一部分,在 Microsoft Windows®(微软视窗)下运行,它可以列出 500 个保存的测量数据并对其进行分析。WinLog97 程序还包括一项专门的监测功能,作为一个监测表记录仪,进行硬件测试从而保证系统处于良好的工作运行状态。

### 4.1 主菜单结构

当用户打开 WinLog97 程序后, 屏幕显示 Main Menu (主菜单), 并自动最大化, 如下图所示:




图7: WinLog97程序 Main Menu (主菜单)

在 WinLog97 程序菜单中,用户可以看到许多快捷键(例如 Ctrl+P, 打印保持数据列表)。如果用户熟悉程序后,可以使用这些快捷键命令,加快操作。 File (文件), 如下所示,提供一般的视窗文件操作需要。



图8: WinLog97程序File(文件)菜单

WinLog97 程序数据菜单可以打开、以不同文件名保存、关闭、或者打印。用户也可以退出 WinLog97 程序。

Logger(记录仪)菜单如下所示。在该菜单下用户可以下载来自仪器的测量数据, 修改用来区分取样点位置的样品列表,或者删除仪器的保存测量数据。




图9:WinLog97程序Logger(记录仪)菜单

Export(输出)菜单将用户的信息复制到视窗剪贴板上,从而可以直接粘贴到其它的视窗程序中。这项功能对应电子数据表十分有用,当然这些信息也可以粘贴到文字处理程序中。



图 10: WinLog97 程序 Export (输出)菜单

Monitoring ( 监测 ) 菜单创建了一个实时测量数据的连续监测表 ( 详细介绍请参阅 第 15 页的 " 实时监测测量数据 ")。这些数据也可以保存到视窗的剪贴板上。

Configuration(设置)菜单可以显示用户当前的系统的设置。用户可以修改 PC(个人电脑)的 COM(串行通讯)端口,传感器的膜、自动保存数据的速率、以及传感器的校准模式。用户也可以锁定仪器的 CAL(校准)按键,用户还能够通过输入标准气体(span gas)的百分数,使用一种标准气体(span gas)进行校准。




图 11: WinLog97 程序 Configuration (设置)菜单

Troubleshooting(故障检修)菜单包括一系列的测试功能、还可以设置时间、激活大气压校准程序。




图 12: WinLog97 程序 Troubleshooting (故障检修)菜单

最后,通过 Help(帮助)菜单可以进入 Help file(帮助菜单),还可以了解 WinLog97程序的认证信息(版本号和版权日期)。




图 13: WinLog97 程序 Help (帮助)菜单

### 4.2 记录仪与 PC 的连接

有关记录仪与个人电脑(PC)之间的硬件连接,请参阅第 44 页的"记录仪-PC连接"。

Configuration(设置)菜单下 Serial port(串行端口)菜单允许用户选择下列四个串行通讯端口的其中一个:




图 14:串行端口设置

通常 COM1(串行通讯端口1)用来连接鼠标、因此请先尝试使用 COM2(串行通讯端口2)用户会发现,如要激活这个端口,用户的 PC 必须提供一个独立的 SetUp (设置)程序。如果用户选择的端口适当,WinLog97程序就会返回到主菜单下,若选择的端口不合适,就会出现一个 RS232 ERRORS(RS232错误)信息,建议用户选择另一个端口。

#### 4.3 查看仪器设置

如果用户想查看记录仪设置是否符合预期设想,请选择 Configuration(设置)菜单下 Configuration view(查看设置)命令,出现一个如图 15 所示的窗口:



图 15: 仪器设置

虽然,列表中的某些参数可以使用 WinLog97 程序进行修改,但是,如果用户在屏幕上看见任何意外的项目,请与用户的奥比斯菲亚代理商联系。

### 4.4 设置仪器

用户可以利用 Configuration (设置)菜单中的下列命令对 3655 型记录仪进行设置。 为改变仪器的设置,必须将仪器连接到用户的个人电脑(PC)上。

### a) 自动保存数据——设置取样间隔

记录仪可以作为一个独立的保存数据设备,自动的记录气体测量的数据、时间,可以保存500个测量数据。选择WinLog97程序中Configuration(设置)菜单下Sampling Rate (取样速率)菜单,选择用户需要的时间间隔(保存数据的时间间隔)。



图 16:自动保存数据

使用滑条查看并选择一个取样速率(从 15 秒到 1 小时),选中的取样速率会显示在 Acquisition rate window (保存数据速率窗口)中,点击 OK(是)保存选中的取样 速率。只要速率选择完毕,记录仪即可保存数据(独立于 WinLog97 程序),见第 10 页的"自动保存数据"介绍。

#### 注意:

通过这个菜单选择的保存速率设置与第 15 页的"实时监测测量数据"中的监测表更新速率毫无关系。取样速率菜单仅应用于自动保存测量数据,而监测表更新速率只用于监测表中的实时显示测量结果。

### b)膜选择

对于不同的应用,有必要选择使用不同类型的膜。无疑,膜类型改变后,用户就必须重新进行校准(请参阅第 26 页的"传感器校准"。用户也应当考虑到流速和响应时间的改变(有关流速和响应时间的介绍请参考附带的"EC Sensors - Maintenance & Installation Manual(电化学传感器——维护和安装手册)"。如果需要重新设置记录仪,请选择 Configuration(设置)菜单下的 Membrane(膜)菜单,出现一个窗口,显示各种可用的膜类型。




图 17:选择膜

选中合适的膜类型并选择 OK ( 是 )。

#### 注意:

只有那些用户仪器类型适用的膜类型可以选择,其它的膜类型均变灰不可选。

### c) 选择校准方式

### 在 PC 上选择

用户可利用 Configuration (设置)菜单下的 Calibration mode (校准模式)命令来选择传感器校准的方式。

#### 注意:

只有那些用户仪器类型适用的校准模式可以选择,其它的校准模式均变灰不可选。




图 18:校准模式

选择 In Air (在空气中), 传感器在空气中进行校准;选择 In Line (在线), 直接在取样线上,在一个已知气体浓度的样品中校准传感器;对于测量气相样品的仪器类型,用户可以选择 In a Span Gas (在标准气体)进行校准。当选中所需的校准模式后选择 OK (是)。

#### 注意:

也可以在仪器键盘上选择校准模式(详见下文)。

#### 在仪器上选择



- 1) 关闭仪器电源。
- 2)在按下 CAL(校准)按键的同时按下 POWER (电源)键,重新打开仪器。
- 3) 仪器显示 Air (在空气中进行校准), SPA (利用标准气体进行校准)或者 LI (在线校准)。
- 4)适用 Up/Down Arrow (向上/向下箭头)按键选择用户需要的校准模式。
- 5)按 STO(保存)按键对所选择的校准模式进行设置。仪器显示 Sto(保存)几秒钟之后,然后返回到测量模式下。

### d)锁定仪器的 CAL(校准)按键

用户可以 Configuration (设置)菜单下的 Calibration Key Status (校准按键状态)菜单,防止由于仪器键盘误操作导致的传感器重新校准。



图 19:锁定仪器的 CAL(校准)按键

选择 Disabled (禁用), 锁定仪器键盘的 CAL (校准)按键。如果不想锁定该功能,则选择 Enabled (激活), 在选择完需要的模式后选择 OK (是)。

### e) 传感器校准范围检查

当在 In Air (在空气中)和 In a Span Gas (在某种标准气体中)校准模式下进行校准时,传感器的测量电流与所选膜的理想电流相比较,确定是否继续完成校准。用户可以利用 Configuration (设置)菜单下的 Calibration Range Checking (校准范围检查)菜单激活或者禁止仪器的传感器校准范围检查。



图 20:校准范围检查

选择 Disabled (禁用),在理想电流的 0%到 999%范围内无须检查测量电流值,直接进行校准。若设置为选择 Enabled (激活),测量电流应当在理想电流的 25%至 175%范围之间时进行校准;如果测量电流超出这些限制,在仪器的液晶显示屏(LCD)上就会显示 Err(错误)信息,校准失败。在选择完需要的模式后选择 OK (是)。

#### 警告:

推荐选择激活校准范围检查。在某些特殊的测量情形下可能有必要禁止校准范围检查功能。但是在禁止该项功能仪器,请与奥比斯菲亚代理商联系获取更多的有关说明。

### f)输入一种标准气体值

如果在某种标准气体中对传感器进行校准,请使用 Configuration (设置)菜单下的 Span Gas (标准气体)菜单,输入在标准气体中被测量的气体浓度。




图21:标准气体浓度值

输入在标准气体中被测量气体的百分数 ( 例如 , 10.00% ) , 然后在输入完需要的数值后选择 OK ( 是 )。

### 5 校准

### 5.1 大气压力平衡

由于仪器密封防潮,因此用户必须打开大气压传感器的卸压安全阀开关(在仪器的顶部),允许仪器与外界的大气压达到平衡,并且获得一个准确的大气压读数。

### 每次校准都必须进行大气压平衡操作

如何打开大气压卸压安全阀?按下压力传感器的大气压卸压安全阀开关并保持五秒钟,然后松开。

#### 5.2 压力校准

如果用户有一个精确的气压计,可能希望对仪器内部的大气压传感器进行校准。这可以通过利用 PC 上的 WinLog97 程序来实现,选择 Troubleshooting(故障检修)菜单下的 Pressure Calibration(压力校准),出现一个信息警告用户会丢失电流校准。



图 22:压力校准屏幕 1

选择 OK (是)继续。校准程序接下来将显示 Pressure Calibration (压力校准)对话框(如图 24 所示)。Measured Pressure (测量压力值)数值显示当前仪器的压力读数。

### 注意:

由于仪器被膜密封,因此用户必须打开大气压传感器的卸压安全阀开关(在仪器的顶部)(详细介绍请参阅第39页的图31),允许仪器与外界的大气压达到平衡,并且获得一个准确的大气压读数。






图23:压力校准屏幕2&3

在 Pressure Calibration (压力校准)对话框中输入以毫巴 (mbar)为单位的当前大气压力。选择 Calibration (校准),使仪器读取并显示 Measured Pressure (测量压力值)数值(通过这个校准阀)。

当用户对压力校准满意后,选择Quit(退出)返回到正常操作模式下。

#### 5.3 校准范围检查

当在 In Air (在空气中)和 In a Span Gas (在某种标准气体中)校准模式下,详细说明见"传感器校准",进行校准时,传感器的校准电流应当在所选膜理想电流(每种膜的理想电流都保存在记录仪的永久性内存中)的 25%至 175%之间,如果不在这个范围之间,在仪器的液晶显示屏(LCD)上就会显示 Err (错误)信息,并且系统不执行校准。如果系统不能执行校准程序,可能需要对传感器进行维护。如果用户怀疑记录仪有问题,请查阅第 37 页的"故障检修"。

#### 注意:

可以通过使用 WinLog97 程序来激活或者禁止这项校准范围检查功能(详见第 22 页的"传感器校准范围检查"。推荐选择激活校准范围检查。在某些特殊的测量情形下可能有必要禁止校准范围检查功能。但是在禁止该项功能仪器,请与奥比斯菲亚代理商联系获取更多的有关说明。

#### 5.4 传感器校准

传感器在出厂前就已经校准过。但是,如果第一次使用或者,更换膜后,应当就地重新进行校准。如果用户刚刚更换膜,那么在进行校准前,必须留出至少半个小时等待用户膜稳定。


如果用户需要确认校准的准确性,将分析仪置于测量模式下,将仪器显示的气体浓度与"水-饱和空气中的氧气浓度(ppm)"表(第29页)中相应的数值相比较。用户的校准保存在仪器内部,并且对于该传感器膜一直有效,因此没有必要重复校准程序,除非再次更换传感器的膜。

传感器可以利用某种标准气体进行校准,也能够直接进行在线校准(在液体样品中),或在空气中校准。可以通过 WinLog97 程序,或者直接在仪器键盘上选择校准模式(更多的详细说明请参阅第21页的"选择校准方式")。

#### a) 在某种标准气体中进行校准

如果用户备有一已知气体浓度(以%为单位)的气体源,可以使用标准气体校准程序。在执行这种模式的校准之前,必须将仪器设置为 In a Span Gas (在标准气体)中校准模式,视窗 WinLog97 程序也必须在该程序下使用。

打开仪器电源,如有必要,等待一分钟左右直到显示的测量数据稳定,然后将传感器置于已知气体浓度的标准气体样品中。在 WinLog97 程序中输入该标准气体样品中的气体百分数(详见第23页的"输入标准气体浓度值")。




1)按下 CAL(校准)按键。记住,为防止意外重置,这个按键可能被锁定。(详细说明请查阅第 22 页的"锁定仪器的 CAL(校准)按键")

- 2) 出现一个删除信息[---]。
- 3) 在三秒种之内再次按下 CAL (校准) 按键。
- 4)显示测量电流在所对应的理想电流中所占百分比。
- 5) 待读数稳定后,再次按下 CAL(校准)按键。 如果这个校准电流在理想电流的25%至175%范围直接,仪器就会显示 CAL(校准)并返回到测量模式下, 校准完成,传感器已经校准完毕,用户可以继续下面的测量操作。

如果校准电流不在这个范围之内,仪器就会显示 Err(错误)信息并返回到测量模式下,并且系统不执行校准,可能需要对传感器进行维护。

### b) 在线校准

在线校准程序可以在线直接对传感器进行校准,在一个已知溶解氧浓度的液体样品中。在执行这种模式的校准之前,必须将仪器设置为 In Line(在线)校准模式。打开仪器电源,如有必要,等待一分钟左右直到显示的测量数据稳定,然后将传感器置于已知氧气浓度的液体样品中。



- 6)按下 CAL(校准)按键。记住,为防止 意外重置,这个按键可能被锁定。(详细说 明请查阅第 22 页的"锁定仪器的 CAL(校 准)按键")
- 7) 出现一个删除信息[---]。
- 8) 在三秒种之内再次按下 CAL (校准) 按键。
- 9)在液晶显示屏(LCD)上闪烁一个测量值,显示校准样品中的氧气浓度。
- 10)如果用户知道具体的气体浓度值,用户可以使用Up/Down Arrow(向上/向下箭头)按键调整显示值。
- 11)显示读数调整为已知浓度后,再次按下 CAL(校准)按键。
- 12) 仪器显示 CAL(校准)并返回到测量模式下。


### c)在空气中进行校准(仅使用于氧气传感器)

传感器可以在空气中精确地校准。在执行这种模式的校准之前,必须将仪器设置为 In air (在空气中校准)校准模式。

用户执行该类型的校准,需要将传感器连接到仪器上,但是不安装流通池。(也可以安装上流通池,进行校准,但是流通池的通道必须接通,阀门打开)。

膜必须干燥,在校准之前有必要拆下不锈钢保护帽和滤网(选件),以确保这些元件不会造成堵塞。

打开仪器电源,如有必要,等待一分钟左右直到显示的测量数据稳定。



1)按下 CAL(校准)按键。记住,为防止意外重置,这个按键可能被锁定。(详细说明请查阅第 22 页的"锁定仪器的 CAL(校准)按键")

- 2) 出现一个删除信息[---]。
- 3) 在三秒种之内再次按下 CAL (校准) 按键。
- 4)显示测量电流在所对应的理想电流中所占百分比。
- 5)待读数稳定后,再次按下CAL(校准)按键。 如果这个校准电流在理想电流的25%至175%范围直 接,仪器就会显示CAL(校准)并返回到测量模式下, 校准完成,传感器已经校准完毕,用户可以继续下面的 测量操作。

如果校准电流不在这个范围之内,仪器就会显示 Err(错误) 信息并返回到测量模式下,并且系统不执行校准,可能需要 对传感器进行维护。

## 5.5 校准表

# a) 在水 - 饱和空气中的氧气浓度 ( ppm )

表2:氧气浓度——表1之4

	Barometric Pressure (mbar) 大气压力(毫巴)											
°C	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945		
0	12.99	13.06	13.13	13.21	13.28	13.35	13.43	13.50	13.57	13.64		
1	12.63	12.70	12.77	12.84	12.91	12.98	13.05	13.12	13.19	13.26		
2	12.28	12.35	12.42	12.49	12.56	12.63	12.70	12.77	12.83	12.90		
3	11.96	12.02	12.09	12.16	12.22	12.29	12.36	12.42	12.49	12.56		
4	11.64	11.71	11.77	11.84	11.90	11.97	12.03	12.10	12.16	12.23		
5	11.34	11.40	11.47	11.53	11.59	11.66	11.72	11.79	11.85	11.91		
6	11.05	11.11	11.18	11.24	11.30	11.36	11.42	11.49	11.55	11.61		
7	10.78	10.84	10.90	10.96	11.02	11.08	11.14	11.20	11.26	11.32		
8	10.51	10.57	10.63	10.69	10.75	10.81	10.87	10.93	10.99	11.05		
9	10.26	10.32	10.38	10.43	10.49	10.55	10.61	10.66	10.72	10.78		
10	10.02	10.07	10.13	10.19	10.24	10.30	10.36	10.41	10.47	10.53		
11	9.79	9.84	9.90	9.95	10.01	10.06	10.12	10.17	10.23	10.28		
12	9.56	9.62	9.67	9.72	9.78	9.83	9.89	9.94	9.99	10.05		
13	9.35	9.40	9.45	9.51	9.56	9.61	9.66	9.72	9.77	9.82		
14	9.14	9.19	9.25	9.30	9.35	9.40	9.45	9.50	9.56	9.61		
15	8.94	8.99	9.04	9.10	9.15	9.20	9.25	9.30	9.35	9.40		
16	8.75	8.80	8.85	8.90	8.95	9.00	9.05	9.10	9.15	9.20		
17	8.57	8.62	8.67	8.72	8.76	8.81	8.86	8.91	8.96	9.01		
18	8.39	8.44	8.49	8.54	8.58	8.63	8.68	8.73	8.77	8.82		
19	8.22	8.27	8.31	8.36	8.41	8.46	8.50	8.55	8.60	8.64		
20	8.06	8.10	8.15	8.19	8.24	8.29	8.33	8.38	8.42	8.47		
21	7.90	7.94	7.99	8.03	8.08	8.12	8.17	8.21	8.26	8.30		
22	7.74	7.79	7.83	7.88	7.92	7.97	8.01	8.05	8.10	8.14		
23	7.60	7.64	7.68	7.73	7.77	7.81	7.86	7.90	7.94	7.99		
24	7.45	7.49	7.54	7.58	7.62	7.67	7.71	7.75	7.79	7.84		
25	7.31	7.36	7.40	7.44	7.48	7.52	7.57	7.61	7.65	7.69		
26	7.18	7.22	7.26	7.30	7.34	7.39	7.43	7.47	7.51	7.55		
27	7.05	7.09	7.13	7.17	7.21	7.25	7.29	7.33	7.37	7.42		
28	6.92	6.96	7.00	7.04	7.08	7.12	7.16	7.20	7.24	7.28		
29	6.80	6.84	6.88	6.92	6.96	7.00	7.04	7.08	7.12	7.15		
30	6.68	6.72	6.76	6.80	6.84	6.87	6.91	6.95	6.99	7.03		
31	6.56	6.60	6.64	6.68	6.72	6.76	6.79	6.83	6.87	6.91		
32	6.45	6.49	6.53	6.56	6.60	6.64	6.68	6.72	6.75	6.79		
33	6.34	6.38	6.42	6.45	6.49	6.53	6.56	6.60	6.64	6.68		
34	6.23	6.27	6.31	6.34	6.38	6.42	6.45	6.49	6.53	6.56		
35	6.13	6.17	6.20	6.24	6.27	6.31	6.35	6.38	6.42	6.46		
36	6.03	6.06	6.10	6.13	6.17	6.21	6.24	6.28	6.31	6.35		
37	5.93	5.96	6.00	6.03	6.07	6.10	6.14	6.17	6.21	6.25		
38	5.83	5.86	5.90	5.93	5.97	6.00	6.04	6.07	6.11	6.14		
39	5.73	5.77	5.80	5.84	5.87	5.91	5.94	5.98	6.01	6.04		
40	5.64	5.67	5.71	5.74	5.78	5.81	5.85	5.88	5.91	5.95		
41	5.55	5.58	5.62	5.65	5.68	5.72	5.75	5.78	5.82	5.85		
42	5.46	5.49	5.52	5.56	5.59	5.62	5.66	5.69	5.73	5.76		
43	5.37	5.40	5.44	5.47	5.50	5.53	5.57	5.60	5.63	5.67		
44	5.28	5.31	5.35	5.38	5.41	5.45	5.48	5.51	5.54	5.58		
45	5.20	5.23	5.26	5.29	5.33	5.36	5.39	5.42	5.45	5.49		
46	5.11	5.14	5.17	5.21	5.24	5.27	5.30	5.33	5.37	5.40		
47	5.03	5.06	5.09	5.12	5.15	5.19	5.22	5.25	5.28	5.31		
48	4.94	4.98	5.01	5.04	5.07	5.10	5.13	5.16	5.19	5.23		
49	4.86	4.89	4.92	4.96	4.99	5.02	5.05	5.08	5.11	5.14		

表3:氧气浓度——表2之4

	Barometric Pressure (mbar) 大气压力 (毫巴)											
°C	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995		
0	13.72	13.79	13.86	13.93	14.01	14.08	14.15	14.22	14.30	14.37		
1	13.34	13.41	13.48	13.55	13.62	13.69	13.76	13.83	13.90	13.97		
2	12.97	13.04	13.11	13.18	13.25	13.32	13.38	13.45	13.52	13.59		
3	12.62	12.69	12.76	12.83	12.89	12.96	13.03	13.09	13.16	13.23		
4	12.29	12.36	12.42	12.49	12.55	12.62	12.68	12.75	12.82	12.88		
5	11.98	12.04	12.10	12.17	12.23	12.29	12.36	12.42	12.49	12.55		
6	11.67	11.74	11.80	11.86	11.92	11.98	12.05	12.11	12.17	12.23		
7	11.38	11.44	11.50	11.56	11.62	11.69	11.75	11.81	11.87	11.93		
8	11.10	11.16	11.22	11.28	11.34	11.40	11.46	11.52	11.58	11.64		
9	10.84	10.90	10.95	11.01	11.07	11.13	11.18	11.24	11.30	11.36		
10	10.58	10.64	10.70	10.75	10.81	10.86	10.92	10.98	11.03	11.09		
11	10.34	10.39	10.45	10.50	10.56	10.61	10.67	10.72	10.78	10.83		
12	10.10	10.16	10.21	10.26	10.32	10.37	10.43	10.48	10.53	10.59		
13	9.88	9.93	9.98	10.03	10.09	10.14	10.19	10.25	10.30	10.35		
14	9.66	9.71	9.76	9.81	9.87	9.92	9.97	10.02	10.07	10.12		
15	9.45	9.50	9.55	9.60	9.65	9.70	9.75	9.80	9.86	9.91		
16	9.25	9.30	9.35	9.40	9.45	9.50	9.55	9.60	9.65	9.70		
17	9.06	9.10	9.15	9.20	9.25	9.30	9.35	9.40	9.44	9.49		
18	8.87	8.92	8.96	9.01	9.06	9.11	9.16	9.20	9.25	9.30		
19	8.69	8.74	8.78	8.83	8.88	8.92	8.97	9.02	9.06	9.11		
20	8.52	8.56	8.61	8.65	8.70	8.75	8.79	8.84	8.88	8.93		
21	8.35	8.39	8.44	8.48	8.53	8.57	8.62	8.66	8.71	8.76		
22	8.19	8.23	8.28	8.32	8.36	8.41	8.45	8.50	8.54	8.59		
23	8.03	8.07	8.12	8.16	8.21	8.25	8.29	8.34	8.38	8.42		
24	7.88	7.92	7.97	8.01	8.05	8.09	8.14	8.18	8.22	8.27		
25	7.73	7.78	7.82	7.86	7.90	7.94	7.99	8.03	8.07	8.11		
26	7.59	7.63	7.68	7.72	7.76	7.80	7.84	7.88	7.92	7.97		
27	7.46	7.50	7.54	7.58	7.62	7.66	7.70	7.74	7.78	7.82		
28	7.32	7.36	7.40	7.44	7.48	7.52	7.56	7.60	7.64	7.68		
29	7.19	7.23	7.27	7.31	7.35	7.39	7.43	7.47	7.51	7.55		
30	7.07	7.11	7.15	7.19	7.22	7.26	7.30	7.34	7.38	7.42		
31	6.95	6.99	7.02	7.06	7.10	7.14	7.18	7.22	7.25	7.29		
32	6.83	6.87	6.90	6.94	6.98	7.02	7.06	7.09	7.13	7.17		
33	6.71	6.75	6.79	6.83	6.86	6.90	6.94	6.98	7.01	7.05		
34	6.60	6.64	6.68	6.71	6.75	6.79	6.82	6.86	6.90	6.93		
35	6.49	6.53	6.56	6.60	6.64	6.67	6.71	6.75	6.78	6.82		
36	6.39	6.42	6.46	6.49	6.53	6.56	6.60	6.64	6.67	6.71		
37	6.28	6.32	6.35	6.39	6.42	6.46	6.49	6.53	6.56	6.60		
38	6.18	6.21	6.25	6.28	6.32	6.35	6.39	6.42	6.46	6.49		
39	6.08	6.11	6.15	6.18	6.22	6.25	6.29	6.32	6.36	6.39		
40	5.98	6.02	6.05	6.08	6.12	6.15	6.19	6.22	6.25	6.29		
41	5.89	5.92	5.95	5.99	6.02	6.05	6.09	6.12	6.16	6.19		
42	5.79	5.83	5.86	5.89	5.93	5.96	5.99	6.03	6.06	6.09		
43	5.70	5.73	5.77	5.80	5.83	5.86	5.90	5.93	5.96	6.00		
44	5.61	5.64	5.67	5.71	5.74	5.77	5.80	5.84	5.87	5.90		
45	5.52	5.55	5.58	5.62	5.65	5.68	5.71	5.75	5.78	5.81		
46	5.43	5.46	5.49	5.53	5.56	5.59	5.62	5.65	5.69	5.72		
47	5.34	5.38	5.41	5.44	5.47	5.50	5.53	5.57	5.60	5.63		
48	5.26	5.29	5.32	5.35	5.38	5.41	5.45	5.48	5.51	5.54		
49	5.17	5.20	5.23	5.27	5.30	5.33	5.36	5.39	5.42	5.45		

表4:氧气浓度——表3之4

	Barometric Pressure (mbar) 大气压力 (毫巴)											
°C	1000	1005	1010	1015	1020	1025	1030	1035	1040	1045		
0	14.44	14.52	14.59	14.66	14.73	14.81	14.88	14.95	15.02	15.10		
1	14.04	14.11	14.18	14.25	14.32	14.40	14.47	14.54	14.61	14.68		
2	13.66	13.73	13.80	13.87	13.93	14.00	14.07	14.14	14.21	14.28		
3	13.29	13.36	13.43	13.50	13.56	13.63	13.70	13.76	13.83	13.90		
4	12.95	13.01	13.08	13.14	13.21	13.27	13.34	13.40	13.47	13.53		
5	12.61	12.68	12.74	12.80	12.87	12.93	12.99	13.06	13.12	13.19		
6	12.29	12.36	12.42	12.48	12.54	12.60	12.67	12.73	12.79	12.85		
7	11.99	12.05	12.11	12.17	12.23	12.29	12.35	12.41	12.47	12.53		
8	11.70	11.75	11.81	11.87	11.93	11.99	12.05	12.11	12.17	12.23		
9	11.42	11.47	11.53	11.59	11.65	11.70	11.76	11.82	11.88	11.94		
10	11.15	11.20	11.26	11.32	11.37	11.43	11.49	11.54	11.60	11.65		
11	10.89	10.94	11.00	11.05	11.11	11.17	11.22	11.28	11.33	11.39		
12	10.64	10.70	10.75	10.80	10.86	10.91	10.97	11.02	11.07	11.13		
13	10.40	10.46	10.51	10.56	10.62	10.67	10.72	10.77	10.83	10.88		
14	10.18	10.23	10.28	10.33	10.38	10.43	10.49	10.54	10.59	10.64		
15	9.96	10.01	10.06	10.11	10.16	10.21	10.26	10.31	10.36	10.41		
16	9.75	9.80	9.84	9.89	9.94	9.99	10.04	10.09	10.14	10.19		
17	9.54	9.59	9.64	9.69	9.74	9.79	9.83	9.88	9.93	9.98		
18	9.35	9.39	9.44	9.49	9.54	9.59	9.63	9.68	9.73	9.78		
19	9.16	9.20	9.25	9.30	9.35	9.39	9.44	9.49	9.53	9.58		
20	8.98	9.02	9.07	9.11	9.16	9.21	9.25	9.30	9.34	9.39		
21	8.80	8.85	8.89	8.94	8.98 8.81	9.03	9.07	9.12	9.16	9.21		
	8.63 8.47	8.68 8.51	8.72 8.55	8.76 8.60	8.64	8.85 8.68	8.90 8.73	8.94 8.77	8.99 8.82	9.03 8.86		
23	8.31	8.35	8.39	8.44	8.48	8.52	8.57	8.61	8.65	8.69		
25	8.16	8.20	8.24	8.28	8.32	8.37	8.41	8.45	8.49	8.53		
26	8.01	8.05	8.09	8.13	8.17	8.21	8.26	8.30	8.34	8.38		
27	7.86	7.90	7.95	7.99	8.03	8.07	8.11	8.15	8.19	8.23		
28	7.72	7.76	7.80	7.84	7.89	7.93	7.97	8.01	8.05	8.09		
29	7.59	7.63	7.67	7.71	7.75	7.79	7.83	7.87	7.91	7.95		
30	7.46	7.50	7.54	7.58	7.61	7.65	7.69	7.73	7.77	7.81		
31	7.33	7.37	7.41	7.45	7.48	7.52	7.56	7.60	7.64	7.68		
32	7.21	7.25	7.28	7.32	7.36	7.40	7.43	7.47	7.51	7.55		
33	7.09	7.12	7.16	7.20	7.24	7.27	7.31	7.35	7.39	7.42		
34	6.97	7.01	7.04	7.08	7.12	7.15	7.19	7.23	7.26	7.30		
35	6.86	6.89	6.93	6.96	7.00	7.04	7.07	7.11	7.15	7.18		
36	6.74	6.78	6.82	6.85	6.89	6.92	6.96	6.99	7.03	7.07		
37	6.64	6.67	6.71	6.74	6.78	6.81	6.85	6.88	6.92	6.95		
38	6.53	6.56	6.60	6.63	6.67	6.70	6.74	6.77	6.81	6.84		
39	6.42	6.46	6.49	6.53	6.56	6.60	6.63	6.67	6.70	6.74		
40	6.32	6.36	6.39	6.43	6.46	6.49	6.53	6.56	6.60	6.63		
41	6.22	6.26	6.29	6.32	6.36	6.39	6.43	6.46	6.49	6.53		
42	6.13	6.16	6.19	6.23	6.26	6.29	6.33	6.36	6.39	6.43		
43	6.03	6.06	6.10	6.13	6.16	6.19	6.23	6.26	6.29	6.33		
44	5.94	5.97	6.00	6.03	6.07	6.10	6.13	6.16	6.20	6.23		
45	5.84	5.87	5.91	5.94	5.97	6.00	6.04	6.07	6.10	6.13		
46	5.75	5.78	5.81	5.85	5.88	5.91	5.94	5.97	6.01	6.04		
47	5.66	5.69	5.72	5.76	5.79	5.82	5.85	5.88	5.91	5.95		
48	5.57	5.60	5.63	5.67	5.70	5.73	5.76	5.79	5.82	5.85		
49	5.48	5.51	5.55	5.58	5.61	5.64	5.67	5.70	5.73	5.76		

表5:氧气浓度——表4之4

	Barometric Pressure (mbar) 大气压力(毫巴)											
°C	1050	1055	1060	1065	1070	1075	1080	1085	1090	1095		
0	15.17	15.24	15.31	15.39	15.46	15.53	15.60	15.68	15.75	15.82		
1	14.75	14.82	14.89	14.96	15.03	15.10	15.17	15.24	15.31	15.38		
2	14.35	14.42	14.49	14.55	14.62	14.69	14.76	14.83	14.90	14.97		
3	13.96	14.03	14.10	14.17	14.23	14.30	14.37	14.43	14.50	14.57		
4	13.60	13.66	13.73	13.79	13.86	13.92	13.99	14.06	14.12	14.19		
5	13.25	13.31	13.38	13.44	13.50	13.57	13.63	13.69	13.76	13.82		
6	12.91	12.98	13.04	13.10	13.16	13.22	13.29	13.35	13.41	13.47		
7	12.59	12.65	12.71	12.78	12.84	12.90	12.96	13.02	13.08	13.14		
8	12.29	12.35	12.41	12.46	12.52	12.58	12.64	12.70	12.76	12.82		
9	11.99	12.05	12.11	12.17	12.22	12.28	12.34	12.40	12.45	12.51		
10	11.71	11.77	11.82	11.88	11.94	11.99	12.05	12.11	12.16	12.22		
11	11.44	11.50	11.55	11.61	11.66	11.72	11.77	11.83	11.88	11.94		
12	11.18	11.24	11.29	11.34	11.40	11.45	11.51	11.56	11.61	11.67		
13	10.93	10.99	11.04	11.09	11.14	11.20	11.25	11.30	11.36	11.41		
14	10.69	10.74	10.80	10.85	10.90	10.95	11.00	11.06	11.11	11.16		
15	10.46	10.51	10.56	10.62	10.67	10.72	10.77	10.82	10.87	10.92		
16	10.24	10.29	10.34	10.39	10.44	10.49	10.54	10.59	10.64	10.69		
17	10.03	10.08	10.13	10.17	10.22	10.27	10.32	10.37	10.42	10.47		
18	9.82	9.87	9.92	9.97	10.01	10.06	10.11	10.16	10.21	10.25		
19	9.63	9.67	9.72	9.77	9.81	9.86	9.91	9.95	10.00	10.05		
20	9.44	9.48	9.53	9.57	9.62	9.67	9.71	9.76	9.80	9.85		
21	9.25	9.30	9.34	9.39	9.43	9.48	9.52	9.57	9.61	9.66		
22	9.07	9.12	9.16	9.21	9.25	9.30	9.34	9.38	9.43	9.47		
23	8.90	8.95	8.99	9.03	9.08	9.12	9.16	9.21	9.25	9.29		
24	8.74	8.78	8.82	8.87	8.91	8.95	8.99	9.04	9.08	9.12		
25	8.58	8.62	8.66	8.70	8.75	8.79	8.83	8.87	8.91	8.96		
26	8.42	8.46	8.50	8.55	8.59	8.63	8.67	8.71	8.75	8.79		
27	8.27	8.31	8.35	8.39 8.25	8.43	8.48	8.52	8.56	8.60	8.64		
28	8.13	8.17	8.21		8.29	8.33	8.37	8.41	8.45	8.49		
29	7.98	8.02	8.06	8.10	8.14	8.18	8.22	8.26	8.30	8.34		
30	7.85 7.72	7.89 7.75	7.93 7.79	7.96 7.83	8.00 7.87	8.04 7.91	8.08 7.95	8.12 7.98	8.16 8.02	8.20 8.06		
32	7.59	7.62	7.79	7.70	7.74	7.78	7.93	7.98	7.89	7.93		
33	7.46	7.50	7.53	7.57	7.74	7.65	7.68	7.72	7.76	7.80		
34	7.40	7.37	7.33	7.45	7.01	7.52	7.56	7.60	7.63	7.67		
35	7.22	7.26	7.41	7.33	7.36	7.40	7.44	7.47	7.51	7.55		
36	7.10	7.14	7.17	7.21	7.25	7.28	7.32	7.35	7.39	7.43		
37	6.99	7.02	7.06	7.10	7.13	7.17	7.20	7.24	7.27	7.31		
38	6.88	6.91	6.95	6.98	7.02	7.05	7.09	7.12	7.16	7.19		
39	6.77	6.80	6.84	6.87	6.91	6.94	6.98	7.01	7.05	7.08		
40	6.66	6.70	6.73	6.77	6.80	6.84	6.87	6.90	6.94	6.97		
41	6.56	6.59	6.63	6.66	6.70	6.73	6.76	6.80	6.83	6.86		
42	6.46	6.49	6.53	6.56	6.59	6.63	6.66	6.69	6.73	6.76		
43	6.36	6.39	6.43	6.46	6.49	6.52	6.56	6.59	6.62	6.66		
44	6.26	6.29	6.33	6.36	6.39	6.42	6.46	6.49	6.52	6.56		
45	6.17	6.20	6.23	6.26	6.29	6.33	6.36	6.39	6.42	6.46		
46	6.07	6.10	6.13	6.17	6.20	6.23	6.26	6.29	6.33	6.36		
47	5.98	6.01	6.04	6.07	6.10	6.14	6.17	6.20	6.23	6.26		
48	5.89	5.92	5.95	5.98	6.01	6.04	6.07	6.10	6.14	6.17		
49	5.79	5.83	5.86	5.89	5.92	5.95	5.98	6.01	6.04	6.07		

# b)氢气浓度(cc/kg)

表6:氢气浓度

	Hydrogen Partial Pressure (mbar) 氢气分压(毫巴)											
°C	900	920	940	960	980	1000	1020	1040	1060			
0	21.21	21.68	22.15	22.62	23.09	23.56	24.03	24.51	24.98			
1	20.48	20.94	21.39	21.85	22.31	22.76	23.22	23.67	24.13			
2	19.87	20.31	20.76	21.20	21.64	22.08	22.52	22.96	23.40			
3	19.35	19.78	20.21	20.64	21.07	21.50	21.93	22.36	22.79			
4	18.92	19.34	19.76	20.18	20.60	21.02	21.44	21.86	22.28			
5	18.55	18.96	19.37	19.78	20.20	20.61	21.02	21.43	21.84			
6	18.24	18.64	19.05	19.45	19.86	20.26	20.67	21.07	21.48			
7	17.97	18.37	18.77	19.17	19.57	19.97	20.37	20.77	21.17			
8	17.75	18.14	18.54	18.93	19.32	19.72	20.11	20.51	20.90			
9	17.55	17.94	18.33	18.72	19.11	19.50	19.89	20.28	20.67			
10	17.38	17.77	18.16	18.54	18.93	19.32	19.70	20.09	20.48			
11	17.23	17.62	18.00	18.38	18.77	19.15	19.53	19.92	20.30			
12	17.10	17.48	17.86	18.24	18.62	19.00	19.38	19.76	20.14			
13	16.97	17.35	17.73	18.10	18.48	18.86	19.24	19.61	19.99			
14	16.85	17.23	17.60	17.98	18.35	18.73	19.10	19.47	19.85			
15	16.74	17.11	17.48	17.85	18.22	18.60	18.97	19.34	19.71			
16	16.62	16.99	17.36	17.73	18.10	18.47	18.84	19.21	19.58			
17	16.51	16.88	17.24	17.61	17.98	18.34	18.71	19.08	19.44			
18	16.40	16.76	17.12	17.49	17.85	18.22	18.58	18.95	19.31			
19	16.28	16.64	17.00	17.37	17.73	18.09	18.45	18.81	19.18			
20	16.16	16.52	16.88	17.24	17.60	17.96	18.32	18.68	19.04			
21	16.05	16.41	16.76	17.12	17.47	17.83	18.19	18.54	18.90			
22	15.93	16.29	16.64	16.99	17.35	17.70	18.06	18.41	18.76			
23	15.82	16.17	16.52	16.87	17.22	17.57	17.92	18.28	18.63			
24	15.70	16.05	16.40	16.75	17.10	17.45	17.80	18.14	18.49			
25	15.59	15.94	16.28	16.63	16.98	17.32	17.67	18.02	18.36			
26	15.48	15.83	16.17	16.52	16.86	17.20	17.55	17.89	18.24			
27	15.38	15.72	16.06	16.41	16.75	17.09	17.43	17.77	18.11			
28	15.28 15.19	15.62 15.53	15.96 15.87	16.30 16.21	16.64 16.54	16.98 16.88	17.32 17.22	17.66 17.56	18.00 17.90			
29 30	15.19	15.35	15.78	16.12		16.88	17.22	17.36	17.90			
31	15.11	15.43	15.78	16.12	16.46 16.37	16.79	17.13	17.46	17.80			
32	14.97	15.30	15.64	15.97	16.30	16.64	16.97	17.30	17.63			
33	14.91	15.25	15.58	15.91	16.24	16.57	16.90	17.23	17.57			
34	14.86	15.19	15.52	15.85	16.18	16.51	16.85	17.18	17.51			
35	14.82	15.15	15.48	15.81	16.14	16.47	16.79	17.12	17.45			
36	14.78	15.11	15.44	15.76	16.09	16.42	16.75	17.08	17.41			
37	14.74	15.07	15.40	15.72	16.05	16.38	16.71	17.03	17.36			
38	14.70	15.03	15.36	15.68	16.01	16.34	16.66	16.99	17.32			
39	14.66	14.99	15.31	15.64	15.96	16.29	16.62	16.94	17.27			
40	14.61	14.93	15.26	15.58	15.91	16.23	16.56	16.88	17.21			
41	14.54	14.87	15.19	15.51	15.84	16.16	16.48	16.81	17.13			
42	14.46	14.78	15.10	15.42	15.75	16.07	16.39	16.71	17.03			
43	14.35	14.67	14.99	15.30	15.62	15.94	16.26	16.58	16.90			
44	14.20	14.52	14.83	15.15	15.46	15.78	16.09	16.41	16.72			
45	14.01	14.32	14.63	14.94	15.25	15.56	15.87	16.19	16.50			
46	13.76	14.07	14.37	14.68	14.98	15.29	15.59	15.90	16.21			
47	13.45	13.75	14.04	14.34	14.64	14.94	15.24	15.54	15.84			
48	13.05	13.34	13.63	13.92	14.21	14.50	14.79	15.08	15.37			
49	12.57	12.85	13.13	13.41	13.68	13.96	14.24	14.52	14.80			
50	11.97	12.24	12.51	12.77	13.04	13.30	13.57	13.84	14.10			

# 6 附件

32051 取样管适配器为备选件,用于将流通池入口管与取样点的连接。请参照 41页"取样管适配器"获取安装信息。

另外,用户也可通过外接+5VDC 电源来控制设备的开关。该电源可通过 28083 6 - pin LEMO 插头进行连接。参照 41 页"外接电源(备选)"的详细信息。

# 7 维护与故障检修

# 7.1 维护

# a)设备电池

记录仪靠电池组供电(两个标准C型电池)。如果电源电力下降,设备LCD左上角将出现LOBAT警告信息。

安装电池时,请使用硬币或平口螺丝刀旋松电池盒盖(设备右边),按正确方向放入电池,然后重新安好盒盖。参照设备背部示意图。

可使用镍镉充电电池,可提供大约 40 小时电量。尽管无汞电池没有回收问题,但碱性电池可以提供最长的使用寿命

打开设备前请确保电池组有足够电力。

#### b)传感器

参见附送的 EC 传感器 - 维护&安装手册。

#### 7.2 故障

分析仪工作异常(无法校准,测量值有误等),用户通过维护传感器(参见附送的 EC 传感器-维护&安装手册)也无法解决问题时,用户可通过故障菜单来确认是否设备设置错误,是否处于正常的工作状态。

进行这些测试前,设备需与用户电脑连接,并且置于测量模式下。

#### a) 串行测试

通常记录仪会适当的通知用户 RS-232 连接不正常的情况。但是,通过**故障**菜单的**串行连接测试**可使用户确认其正常连接情况。




图24:串行连接测试

在**传送文本**对话框中输入文本字符,然后点击**传送。**如果串行连接操作正常,同样的文本信息将通过设备返回,显示在**响应**对话框中。选择**取消**退出该测试对话框。

#### b)键盘测试

**故障**菜单中,**键盘测试**选项可检测键盘按键是否工作正常。对话框如图 26 所示。




图25:键盘测试

按住任意键(除了开/关键以外)一秒或一秒以上,屏幕上对应的位置应变黑(如图所示)。选择**取消**键退出测试对话框。

#### c)显示测试

选择故障菜单,显示测试可进行电脑与设备间的单方交流。




图 26:显示测试

在如图所示**数字**对话框中输入数字(用户还可通过 LCD 右边的选择栏选择显示单位)。然后选择**发送**。数字和单位应该出现在设备 LCD 上。

# d)时钟设置

选择时钟设定命令设定设备中的日期和时间。

首先出现的屏幕上显示当前设备的日期和时间。如果显示正确,选择 OK,否则选择修改进入下一屏。






图27:时钟设置

输入当前日期和时间,选择 **OK** 存储输入值。当使用 WinLog97 程序下载数据时,所有的测量结果将被标记上相应的测量时间。

# e) 模拟电压显示

**故障**菜单中的**模拟电压显示**选项可以通过提供系统实时电压来显示传感器电流,温度和压力等参数。该功能有利于通过现场或电话向维修代理确定设备所出现的问题。




图 28:模拟输入测试

当进行该测试时,如果系统超出量程,用户会看到如,**当前输入饱和**一类的信息。当温度和压力超出范围时也会出现同样的警报信息。

进行正常操作的电压限制范围为:

● 电流栏: -1.5V~+1.5V

● 温度栏: +10mV~+4V

● 压力栏: -100mV~+100mV

窗口中电流栏右边的范围栏表示四个设备范围中的一个范围值:0~3。

# f)测量显示

**故障**菜单中的**测量显示**选项可在用户电脑上显示设备记录仪在 LCD 上应该显示的信息,如气体浓度和样品温度等。




图 29:测量显示

选择**取消**退出显示。

# 8 安装

本部分提供安装和连接设备的必要信息。请主动联系用户代理商询问安装步骤。 3655 系列记录仪是一种独立的便携式分析仪,通过电化学传感器进行气相或液相中 氧气或氢气浓度的高灵敏度测量。




图 30:3655 设备

参照 51 页表 9, "设备设置", 查看记录仪的完整设置列表。

内存中至多存储 500 个测量值提供下载和进一步分析。

记录仪为便携式设备,请将设备置于方便取样和连接电脑的位置。6针 LEMO 连接线连接 RS-232 串行输出到电脑,或者备选外接电源位于右侧(如 41 页图 30 所示)。

# 8.1 传感器安装

传感器通过套环、校准帽和保护帽防止对膜的干扰。其尾部的塑料底座可用于提供支撑,保护传感器与 10 针 LEMO 的连接。




图 31: 电化学传感器组件 - 分解图

电化学传感器通过 10 针 LEMO 连接器与设备连接。传感器通过螺帽固定。传感器通常在运输前已经安装在了设备上。如果没有安装,请参照安装说明(随设备提供的 EC 传感器维护与安装说明)。


如果传感器需要维护请参照 EC 传感器维护与安装说明进行维护。

#### 8.2 流通池安装

32007F 型流通池使液体或气体样品流过 EC 传感器。通过套环将其与传感器连接,然后通过两个 O 型环将其密封。

流通池进口位于中央,出口位于旁边,通过 1/4 英寸或 6mm 的透明塑料管连接。通过压缩固件将其与样品源和排放口连接。

32051 取样管适配器用于连接流通池进口和取样点(参见下一节"取样管适配器(备选)")。



# 8.3 取样管适配器(备选)

32051 型取样管适配器可连接到流通池进口管上。同样也可连接到 1/4 英寸不 锈钢或通过 32813 型垫圈连接到软管上。(对于 8mm 管,使用 32814 型垫圈)




图 32:32051 型取样管适配器

#### 8.4 WinLog97 程序安装

将附送的 CD 插入电脑光驱,运行 SetUp(安装)程序。安装屏幕提示进行安装。

安装完成后,以 Orbisphere 为名称的新的 Windows 程序组被建立,其包括相应运行软件和帮助文件。

#### 8.5 连接

#### a)外接电源(备选)

设备通常是由电池组供电。但是,用户也可通过外接 + 5VDC 电源供电(电器商店有售)。将电源上的 2 线输出通过 28083 型 6 针 LEMO 插头连接 RS-232 连接器,然后连接到设备的右端。

LEMO-6 描 述 Pin Pin 1 未使用 未使用 Pin 2 未使用 Pin 3 Pin 4 未使用 电压输出 Pin 5 地线 Pin 6

图 33:外接电源连接

# b) 记录仪 - PC 连接

随设备一起附送的有一根 RS-232 电缆,一端为 6 针 LEMO 接头,另一端为 9 针 D 型接头。

图 36:设备与电脑的连接



# 注意:

如果用户使用转换器进行电脑连接,请确保转换器的9个针头均可用。一些25 转9的转换器经常被使用,如鼠标连接时用到的,但是其中只有部分针头可用。

在测量过程中没有必要将电脑与设备相连。在进行测量数据下载,实时监控,查看和修改设置参数,测试设备时需要电脑与设备连接。(参见 37 页 "故障")

#### 8.6 安装完毕检查表

# a) 电池组

设备在电池供电情况下工作时,如果电源电力不足,设备 LCD 上将出现 LO BAT (电源不足)警告信息,用户应更换电源。

#### b)设备时钟设置

如果用户使用记录仪进行测量数据的存储,用户需更改设备内部时钟设置,见38页"时钟设置"。

# c) 传感器

运输过程可能会影响传感器的使用,因此,用户在使用其进行测量前需根据 EC **传感器-维护与安装手册**中的说明进行传感器的维护。

但是,如果用户需在运输中进行测量试验,首先请检查传感器头部。取下传感器底部的塑料底座,然后通过旋松套环取下校准帽(参见 42 页"传感器组件-分解图")




图 35: 传感器组件和膜组合顺序

传感器头部使用保护帽。要查看传感器头部需去掉保护帽,使用维护工具箱内提供的扳手。请小心操作以防弄皱传感器头部的膜。

拆除保护帽后,用户可以看到位于中央的"工作电极"(氧电极是金阴极,氢电极是铂阳极),它被保护电极围绕,由细的凹槽将其分离。计量电极在膜垫的下方。

在用户进行第一次传感器维护时可以清楚的查看这些组件。

在进行测量前,请认真查看传感器头部:

- 膜安装环是否牢固;
- 膜表面是否光滑无皱;
- 电解液中无气泡;
- 电极清洁发亮;

#### d)流通池

32007F 型流通池进出口处应该无任何阻碍。通过流通池顶部的调节杆调节样品流量。

# 8.7 保存(不使用时)

最后一次使用时请用清洁水清洗流通池以防堵塞。

用户在下一次使用前需进行预处理(参见9页"传感器预调")。

如果需数月不使用,用户应按 EC **传感器 - 维护与安装手册**中的要求处理,然后取出电解液,干燥,盖上保护帽进行保存。

# 9 性能规格

# 9.1 系统规格

# a) 常规技术参数

表7:常规技术参数

电源要求	电池: 两节二号电池, 镍镉或者碱性电池, 每个电池的尺寸26 x 50mm, 2.4 – 3伏特(总)
电池使用时间	40 小时连续使用
信号漂移	两次维护期间<读数的0.5%
串行输出 (RS232)	波特率: 9600; 停止位: 1; 起始位: 0; 奇偶性: 无;
温度补偿范围	-5 to 60°C
仪器操作温度限值	-5 to 100°C
外壳等级	IP 65/NEMA 4
尺寸(HxWxD)	150mm x 115mm x 220mm
重量	2.4kg
СЕЦШ	电磁适应性标准:EN50081-1, EN50081-2 和 EN50082-1
ISO 认证	ISO9001/EN29001

# b) 记录仪显示选项

表8:记录仪显示选项

仪器类型	测量的气体	显示的测量单位	最大显示灵敏度
3655/111	氧气	ppm/ppb ppm 仅有	0.01 ppb 0.001 ppm
3655/210	氢气	ppm/ppb ppm 仅有	0.01 ppb 0.001 ppm

#### 9.2 工作原理

#### a)测量氢气

传感器线路执行下列四项功能:

- · 给阳极提供一个零点电压
- · 测量通过传感器的电流
- · 补偿样品温度变化下的电流
- · 将测量结果信号转换为比例电流或者电压

与阴极相比,阳极保持中性,由于氢气在阳极的氧化反应引起的电流通过传感器, 经过一个放大器转换为电压,电压与电流之间的比例由这个放大器的反馈电阻确 定。

输出电压实际上是氢气活动(分压)、温度和膜的渗透性的一个函数。在传感器校准时就已经对膜渗透性的变化进行了校正,而温度补偿电流解决了温度变化引起的影响,因此输出电流实际上只随着氢气浓度的变化而改变。

#### b)测量氧气

传感器线路执行下列四项功能:

- · 给阳极提供一个稳定的电压
- · 测量通过传感器的电流
- · 补偿样品温度变化下的电流
- · 将测量结果信号转换为比例电流或者电压

与阴极相比,阳极为正极,由于氧气在阴极的还原反应引起的电流通过传感器,经过一个放大器转换为电压,电压与电流之间的比例由这个放大器的反馈电阻确定。输出电压实际上是氧气活动(分压)温度和膜的渗透性的一个函数。在传感器校准时就已经对膜渗透性的变化进行了校正,而温度补偿电流解决了温度变化引起的影响,因此输出电流实际上只随着氧气浓度的变化而改变。

# 10 拆卸和处理

为了安全地拆卸和处理用户的仪器,请与奥比斯菲亚代理商联系以获得更多的相关说明指导。

# 11 零部件列表

# 11.1 仪器

表9:仪器设置表

仪器类 型号	仪器设置	
3655/111	测量物质: 氧气, 设置: 便携式电池供电, RS232 (串行)输出, 测量单位: ppm/ppb/ppm.	
3655/210	测量物质: 氢气, 设置: 便携式电池供电, RS232 (串行)输出, 测量单位:, ppm/ppb/ppm.	

# 11.2 附件

表10:附件

零件号	描述	
32051	适配器,用于将32007F流通池的入口管道连接到用户的样品管。包括一个6mm(32813)的橡胶垫圈和一个8mm(32814)的橡胶垫圈。	
28083	连接器 LEMO 6, 插入式配件	

# 11.3 备用零部件

下列表格列出了用户在维修记录仪时可能需要用到的更换零部件。在订购时请注意标明仪器类型号和需要更换的具体零部件。

表11:备用零件列表

零件号	描述
32507.MM	十线传感器电缆,长度1到3米,用于31XXX 传感器和3655Ex及3655型
	仪器。带有两个连接器. MM = 电缆的总长度。
32512.MM	传感器电缆,适用于3655型仪器, 传感器电缆长度大于标准4米的。超
	过4米后,每增加一米价格相应增加。
32537	3米长的RS232电缆,适用于365x和36XX便携式电化学仪器(EXproof
	除外)。并带有LEMO 6 仪器末端接头 和 9D 计算机末端接头。
	物容物件(WDN 0007)活用于 2006 2006 2006期的职 印序语言:
32689	视窗软件 (WINLOG97),适用于 3655Ex, 3655, 3655型仪器。程序语言:
	英语、法语、德语、或者西班牙语。
32751	电极维护工具箱,带有两个可充电的镍镉电池(仅对欧洲)
32813	橡胶密封垫圈,用于流通池管件的32051和32051A型适配器。 内径
	6mm/1/4". 5 pcs.
32814	橡胶密封垫圈,用于流通池管件的32051和32051A型适配器。 内径8
	mm. 5 pcs.

有关传感器备用零件和维护工具箱的信息,请查阅附带的 EC Sensors-Maintenance& Installation Manual (电化学传感器——维修和安装手册)。

# 附录

# 列表和图解

图1:	仪器前面板	7
图2:	下载保存的测量数据	12
图3:	取样点描述	
图4:	打印单信息	
图5:	删除保存的测量数据	14
图6:	<i>实时监测</i>	
表 1:	监测表更新速率	15
图7:	Winlog97 Main Menu( Winlog97主菜单 )	17
<b>图</b> 8:	Winlog97 File Menu (Winlog97文件菜单)	
<b>图</b> 9:	Winlog97 Logger Menu (Winlog97记录仪菜单)	17
图10:	Winlog97 Export Menu (Winlog97输出菜单)	
图11:	Winlog97 Configuration Menu (Winlog97 设置菜单)	
图12:	Winlog97 Troubleshooting Menu(Winlog97故障检修菜单)	18
图13:	Winlog97 Help Menu (Winlog97帮助菜单)	
图14:	串行端口设置	19
图15:	仪器设置	19
图16:	自动保存数据	20
图17:	选择膜	20
图18:	校准模式	21
图19:	锁定仪器的CAL(校准)按键	22
图20:	校准范围检查	22
图21:	Span Gas (标准气体)浓度值	23
图22:		25
图23:	压力校准屏幕2 & 3	25
表 2:	氧气浓度 - 表 1 之4	29
表 3:	氧气浓度-表2之4	30
表 4:	氧气浓度- 表 3 之4	31
表 5:	氧气浓度- 表 4 之4	32
表 6:	氢气浓度	33
图24:	串行连接测试	37
图25:	键盘测试	38
图26:	显示屏测试	38
图27:	时钟设置	39
图28:	模拟输入测试:	39
图29:	查看测量数据	40
图30:	3655型仪器	
图31:	电化学传感器零件 _剖面图	42
图32:	32051型样品管适配器 - 带有单向阀	43
图33:	外部电源接线	43
图34:	接线盒接线	44
图35:	传感器零件和膜组件	45
	常规技术数据	
表 8:	记录仪选项	
表 9:	仪器设置	51
表 10:		51
表 11:	 备用零部件列表	

3655 型记录仪 - 用户备注		
用户备注		

# 北京瑞元恒达电力设备有限公司

POLYMETRON ORBSIPHERE仪表中国区域总代理

电话: 010-68460608

传真: 010-68489970

地址:北京市海地区北洼路30号A406室 100089

www.bjryhd.com.cn

